

Fuga-Remove

Raspador para juntas.

Utensílio manual para a remoção e a limpeza dos espaços entre as juntas de ladrilhos.



1. Versátil, para juntas de 1 a 5 mm
2. Lâminas revestidas a carboneto de tungsténio
3. Cabo ergonómico em plástico

Campos de aplicação

→ Destinos de utilização

- remoção de betumes velhos para a rebetumação sucessiva com Fugalite
- limpeza de resíduos de adesivo presentes na junta dos ladrilhos antes da betumação

Indicações de uso

→ Aplicação

Utilizar 1, 2 ou 3 lâminas, com base na largura das juntas existentes.
Passar a lâmina de Fuga-Remove na junta no sentido longitudinal, exercendo uma pressão leve (limpeza) ou forte (remoção).

Uma pressão elevada ou um uso inadequado de Fuga-Remove podem danificar o revestimento. Antes de proceder à rebetumação, as juntas devem ser limpas do pó através de uma aspiração cuidada com um aspirador eléctrico.

Advertências

- Respeitar eventuais normas e regulamentos nacionais
- o produto é um artigo segundo as definições do Regulamento (CE) n.º 1907/2006 e, portanto, não necessita de Ficha de Dados de Segurança

→ para outras informações, consultar o Kerakoll Worldwide Global Service +351 21 986 24 91 - info@kerakoll.pt



As presentes informações foram actualizadas em Julho de 2026; determina-se que as mesmas podem ser sujeitas a integrações e/ou variações no tempo por parte da KERAKOLL SpA; para essas eventuais actualizações, pode ser consultado o site www.kerakoll.com. A KERAKOLL SpA responde, portanto, pela validade, actualidade e actualização das próprias informações apenas se retiradas directamente do seu site. A ficha técnica é redigida com base nos nossos melhores conhecimentos técnicos e de aplicação. Não podendo, no entanto, intervir directamente nas condições das obras e sobre a execução dos trabalhos, constituem indicações de carácter geral que de modo algum vinculam a nossa Empresa. Aconselha-se, portanto, um ensaio prévio a fim de verificar a idoneidade do produto à utilização prevista.