

Wallpaper

Glet de netezire de performanță superflat pentru substraturi destinat acoperirii cu rășină Wallpaper.

Sistemul Wallpaper este o acoperire din rășină pe bază de apă cu finisaj neted superflat colorat ideal pentru pereți de băi și bucătării.

Disponibilă în 150 de culori din gama Color Collection.



1. Ideal pentru decorarea pereților de baie și bucătărie
2. Finisaj neted superflat
3. Curățare optimă

Domenii de aplicare

→ Masă de șpaclu de suport, performant și superflat

→ Destinație de utilizare:

Adecvat pentru:

- tencuieli și mase de șpaclu grunduite
- acoperiri existente din ceramică, mozaic de sticlă, piatră naturală bine ancorate, netezite cu suportul structural Wallcrete
- tencuieli pe bază de gips
- acoperiri realizate cu panouri din gips-carton
- acoperiri realizate cu panouri din fibrociment, gletuiți cu suport structural Wallcrete
- suporturi realizate cu panouri din multistrat din lemn, MDF și HDF grunduite cu EP21 sau Universal Wall Primer în funcție de destinația de utilizare.

→ Produse de finisaj pentru completarea suprafeței:
- Microresina

A nu se utiliza pe pardoseală și la exterior; pe suporturi proaspete sau nematurate corespunzător, pe suporturi murdare, dezagregate; pe vopsele vechi sau suporturi spălăcite; suporturi neconsistente cu flexibilitate și dilatare termică ridicată; pe suporturi umede, pe suporturi supuse infiltrațiilor de umiditate sau cu o valoare de umiditate reziduală mai mare de 2% CM; pe tencuieli pe bază de gips cu umiditate reziduală $\geq 1\%$, peste acoperiri sensibile la umiditate.

Indicații de utilizare

→ Pregătirea suporturilor

Înainte de a aplica texturizant Wallpaper verificați dacă substraturile sunt stabile și perfect ancorate de suport. Substraturile trebuie să fie perfect uscate. Eventualele infiltrații de apă sau umiditatea reziduală pot să provoace creșterea presiunii vaporilor și desprinderea suprafeței.

- Tencuieli și mase de șpaclu tradiționale pe bază de ciment: substratul trebuie să se prezinte uscat și trebuie să fi efectuat contracția sa higrometrică normală. Suportul trebuie să fie curat și consistent, fără părți friabile, praf și mușgai. Vechile tencuieli trebuie să fie sănătoase și uscate, compacte și curățate bine de reziduurile de la lucrările anterioare (tencuieli și gleturi vechi etc.). Grunduiți suportul cu Universal Wall Primer. Dacă suprafața are nevoie de o consolidare în profunzime continuați, după 4 - 6 ore cu al doilea strat de Universal Wall Primer. Așteptați 4 – 6 ore pentru următoarea aplicare a Wallpaper.
- Acoperiri din ceramică existente, mozaic de sticlă și piatră naturală: șlefuiți cu discul diamantat pentru a răzui stratul superficial îndepărtând eventualele contaminări și oferind o suprafață poroasă. Curățați cu grijă suprafața cu o cârpă umezită cu promotor de aderență Keragrip Eco Pulep. Aplicați masa de șpaclu Wallcrete rectificând acoperirea. Aplicabil în grosimi între 1 – 2 mm (pe strat). Asigurați-vă că ați umplut și gletuit perfect textura acoperirii existente.

- Suporturi realizate cu panouri din fibrociment: curățați cu grijă substratul și verificați dacă acoperirea este stabilă, compactă, fără praf, grăsimi și tratamente hidrofuge. Aplicați masa de șpaclu Wallcrete în două straturi, incluzând în interiorul său plasa Net 90. Așteptați maturarea completă a intervenției înainte de aplicarea Wallpaper.
- Suporturi pe bază de gips: tencuielile pe bază de gips trebuie să aibă o umiditate reziduală $\leq 1\%$, măsurată cu higrometrul cu carbură. Urmăriți indicațiile producătorilor. Verificați dacă stratul de suport a fost aplicat într-un singur strat, fără gleturi de netezire fine, care pot să rezulte slab ancorate și să nu corespundă, deci, aplicării. Pe substraturi prăfuite se recomandă aplicarea produsului Universal Wall Primer, cu scopul de a reduce și a regulariza absorbția apei și a fixa praful. Așteptați 4 – 6 ore pentru următoarea aplicare a Wallpaper.
- Suporturi realizate cu panouri din gips-carton: curățați cu grijă substratul și verificați dacă acoperirea este stabilă, compactă, fără praf. Continuați cu aplicarea produsului Wallpaper.
- Panouri din lemn multistrat, MDF, HDF: curățați cu atenție substratul și verificați ca acoperirea să fie stabilă, compactă, fără praf, grăsimi și tratamente hidrofuge. În ambiente umede (de ex. băi) aplicați grundul EP21; în ambiente care nu sunt supuse umidității aplicați Universal Wall Primer, în ambele cazuri pe toată suprafața, verificând pe dosul panoului de acoperit să fie grunduit, pentru a

Indicații de utilizare

evita absorbția de umiditate, infiltrații de apă succesive sau îndoirea panoului însuși. Dacă pe în timpul aplicării rămân acumulări de EP21 presărați cât e proaspăt cu Quarzo 1.3. Așteptați întărirea completă a grundului (8 - 12 h pentru EP21 sau 4 - 6 h pentru Universal Wall Primer), dacă suprafața grunduită cu EP21 se prezintă foarte lucioasă șlefuiți cu șlefuitor roto-orbital cu plasă abrazivă granulație 80 pentru a asperiza suprafața.

- Rectificare de cote și planarități (dacă este necesar): reparați substraturile neplane sau rectificați cotele și aduceți suportul structural Wallzero la grosimi 2 – 12 mm (pe strat). Așteptați maturarea completă a intervenției înainte de aplicarea Wallpaper.

→ Preparare

Gata de utilizare. Reamestecați produsul în interiorul recipientului până la obținerea unei paste omogene.

→ Aplicare

Wallpaper se întinde pe substrat uscat și curat, cu gletiera metalică în straturi subțiri (maxim 1 - 2 mm pe strat). În cazul straturilor succesive este necesar să așteptați uscarea completă a stratului dinainte. Aplicați un prim strat „bogat” întinzând uniform, după o așteptare de 15 - 20 de minute este posibil să treceți din nou apăsând produsul cu gletiera pentru a elimina denivelările cele mai evidente și pentru a uniformiza acoperirea. Dacă este necesar, între două straturi, se poate șlefui cu hârtie abrazivă de granulație 240 pentru a uniformiza suprafața. Repetați straturile până la obținerea unei suprafețe perfect plane. Șlefuiți ultimul strat cu o hârtie abrazivă granulație 240 pentru a obține o suprafață perfect plană. Pentru aplicarea straturilor succesive așteptați cel puțin 12 ore.

→ Curățenia

Curățirea uneltelor de reziduurile de produs se efectuează cu apă, înainte de întărirea produsului.

Certificări și marcaje



* Émission dans l'air intérieur Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Indicații suplimentare

- Produsul nu este adecvat pentru rectificarea în grosime a pereților.
- Wallpaper poate fi aplicat cu grosimi de la 1 la 2 mm pe strat. Grosimile mai mari necesită mai mult timp de uscare. Pentru grosimi mai mari se poate folosi suportul structural Wallzero (consultați fișa tehnică dedicată).

- Imaginile fotografice prezente în catalog și pe site, precum și culorile din eșantioane au caracter orientativ.

Date tehnice Conform Normei de Calitate Kerakoll	
Aspect	pastă albă
Ambalaj	găleți 5 kg
Păstrare	≈ 12 luni de la data producerii în ambalajul original și intact; a se feri de umiditate
Avertismente	a se feri de îngheț, a se feri de soare sau surse de căldură
Interval granulometric	≈ 0 – 100 μm
Temperaturi limită de aplicare	de la +10 °C la +35 °C
Raport de diluare	Gata de utilizare
Temp de așteptare între 1 ^a și a 2 ^a mână	≈ 4 h
Temp de așteptare pentru șlefuire și supra-aplicare	≥ 12 h
Consum	≈ 1,5 kg/m ²

Date culese la o temperatură de +20 °C, 65% U.R. și fără ventilație. Pot să varieze în funcție de condițiile specifice de șantier.

Performanță		
Calitatea aerului intern (IAQ) VOC - Emisie de substanțe organice volatile		
Conformitate	EC 1 GEV-Emicode	Cert. GEV 7475/11.01.02
HIGH-TECH		
Aderență pe beton la 28 zile	≥ 1 N/mm ²	EN 1348
Deformare transversală	≥ 5 mm	

Date culese la o temperatură de +20 °C, 65% U.R. și fără ventilație. Pot să varieze în funcție de condițiile specifice de șantier.

Avertismente

- Produs pentru uz profesional

→ respectați eventualele norme și reglementări naționale

→ lucrați la temperaturi cuprinse între +5 °C și +30 °C

→ aplicați pe suporturi uscate

→ nu adăugați lianți sau aditivi

→ protejați de soarele direct

→ nu aplicați pe suprafețe murdare sau incoerente
- eliminați în conformitate cu normele în vigoare

→ protejați de contactul accidental cu alte suprafețe și lucrări prezente în spațiile în care va fi aplicat

→ în caz de necesitate solicitați fișa de securitate

→ pentru specii de lemn instabile, straturi suport deosebite și pentru tot ce nu este prevăzut, consultați Kerakoll Worldwide Global Service + 39.0536.811.516 - globalservice@kerakoll.com

Kerakoll Quality System

ISO 9001 CERTIFIED 1710/0327

Kerakoll Quality System

ISO 45001 CERTIFIED 18586-1

Aceste informații sunt actualizate în ianuarie 2025; precizăm că acestea pot face obiectul unor completări și/sau modificări în decursul timpului din partea KERAKOLL SpA; pentru astfel de eventuale actualizări, puteți consulta site-ul www.kerakoll.com. KERAKOLL SpA răspunde cu privire la valabilitatea, actualitatea și actualizarea informațiilor sale numai dacă acestea sunt extrapolate direct din pagina sa de internet. Fișa tehnică este redactată în baza cunoștințelor noastre tehnice și aplicative cele mai bune. Totuși, pentru că nu putem să intervenim direct asupra condițiilor din șantier și asupra executării lucrărilor, acestea reprezintă indicații cu caracter general care nu obligă în nici un fel Compania noastră. Se recomandă de aceea să efectuați o probă prealabilă, în scopul verificării conformității produsului cu utilizarea prevăzută.