

Keragrip Pulep

Szerves, előkészítő anyag a nem nedvszívó aljzatok kezelésére és tisztítására.

A Keragrip Pulep a formulájának köszönhetően eltávolítja a felületekről a szennyeződést és előkészíti a következő lerakási fázisra, így biztosítja a reagens ragasztók, műgyantás rendszerek és tömítőanyagok optimális tapadását nem nedvszívó, sima és tömör aljzatokon, márvány- és kerámia padlókon és nehéz fogadófelületeken.



1. Bel- és kültérre, falra és padlóra
2. Puha ruhával vagy ecsettel történő felvitellel használatra kész
3. Rendkívül gyors száradás
4. EP21 hígításához
5. Garantálja a tömítőanyag tapadását a nehezebb hordozórétegekhez
6. Növeli a tapadást a műgyantás rendszerekben

Felhasználási területek

→ Felhasználható

Sima és tömör, nem nedvszívó aljzatok előkészítése reagens ragasztók lerakása előtt a hordozóréteghez való tapadás elősegítésére. Elasztikus és vízálló dilatációs és összekötő hézagok alapozása.

Tapadásnövelő a műgyantás rendszerekben.

Az alapozó után felvihető termékek:

- kétkomponensű ásványi szerves ragasztók
- egy- és kétkomponensű reaktív ragasztók
- 3CW
- Floorzero

Aljzatok:

- kerámiapadlók, vékony kőlapok, terméskövek
- Rotoros simítógéppel (helikopter) bedolgozott betonpadlók
- kvarchomokos ipari betonra
- Fa, PVC, gumi, fém

Kül- és beltérben. Alkalmas padlófűtéshez.

Ne használjuk bitumenes vagy olajat, oldószert vagy lágyítót áteresztő anyagokon; nedves vagy hajszálcsoves átnedvesedésre hajlamos felületeken.

A kerámia, márvány, természetes kő, ipari betonpadló felületét megváltoztathatja a Keragrip Pulep; ilyen esetekben csak akkor szabad használni, ha a kezelt felületre újabb burkolatot viszünk fel.

Használati útmutató

→ Burkolatalapok készítése

Általánosságban a hordozórétegeknek stabilnak, nem deformálódónak, repedésmentesnek kell lenniük, és túl kell lenniük a higrometriás zsugorodáson, továbbá szárazaknak, átnedvesedéstől és omladozó, nem megfelelően stabil vagy nem tökéletesen kötött részekről, mint cement-, mész-, ragasztó-maradványoktól menteseknek kell lenniük, amelyeket teljes mértékben el kell távolítani. Fontos, hogy eltávolítsuk egyes anyagtípusok felületkezelését, például a viaszokat, olajokat, lakkokat és a márvány- és kerámiaápoló termékeket, a beton zsaluleválasztóit mechanikai kaparással illetve megfelelő termékekkel való alapos tisztítással.

→ A hézagok előkészítése

A tömítendő hézagok oldalai tökéletesen szárazak, tiszták és zsírtól, portól és rozsdától mentesek kell, hogy legyenek. A törmelékes vagy rosszul rögzített részeket el kell távolítani és a fémeket alaposan meg kell tisztítani a rozsdától. Látható hézagok kialakításánál tiszta tömítési vonal eléréséhez és a fugamaradványok elkerülésére javasoljuk a széleknek a hordozóréteghez tökéletesen rögzülő ragasztószalagból kialakított védőborítást.

→ Előkészítés

Használatra kész termék.

→ Felhordás

Burkolatalapok: nedvesítsünk be egy kendőt Keragrip Pulep termékkel és tisztítsuk meg a padlót, hagyjuk, hogy elpárologjon az oldószert, hogy így a termék egyenletesen széterüljön a teljes felületen. A következő felhordás előtt várjuk meg, amíg teljesen megszárad (kb. 30 perc a környezeti viszonyoktól és a felhordott mennyiségektől függően). A kerámia padlókra ne öntsük közvetlenül a Keragrip Pulep terméket, nehogy benedvesítsük a fugákat, és így a későbbiekben a páraáteresztés problémáját idézhetjük elő.

Hézagok: a hézag megfelelő előkészítése után a Keragrip Pulep terméket vigyük fel erre szolgáló ecsettel egy rétegben a hézag belső peremére.

Egyéb útmutatások

- A Keragrip Pulep használható az EP21 hígítójaként a vonatkozó műszaki adatlapon szereplő útmutatónak megfelelően.

→ A Keragrip Pulep terméket ne vigyük fel a külső peremekre, mivel foltokat hagyhat a felületen. Az termék vékony rétegben vigyük fel: a vastagságot ne vigyük túlzásba, nehogy szétterüljön a védőszalag alatt, és foltokat hagyjon a hordozórétegen.
- A Keragrip Pulep alkalmazása után azonnal lépünk a következő műveletekre, hosszabb várakozási idők esetében pedig alkalmazzuk újra a Keragrip Pulep terméket.

Tanúsítványok és jelölések



* Émission dans l'air intérieur Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Összegzés

A sima, tömör, nem nedvszívó aljzatok előkészítése reagens ragasztók lerakása előtt egykomponensű tapadásnövelővel történik típusa Keragrip Pulep, gyártja a Kerakoll Spa. Pamutkendővel vigyük fel. Átlagos kiadóssága $\approx 30 \text{ ml/m}^2$. Az aljzatnak tökéletesen tisztának, száraznak és átnedvesedéstől mentesnek kell lennie.

A dilatációs-deformálódási hézagok rugalmas és vízálló kitöltése egykomponensű tömítőanyagokhoz való tapadásnövelő alapozó alkalmazása után történik típusa Keragrip Pulep, gyártja a Kerakoll Spa. Hozzávetőleges kiadósság: 1 doboz $\approx 400 \text{ m}$ -hez (hézag: $20 \times 10 \text{ mm}$).

A Kerakoll Minőségi Szabványa szerinti műszaki adatok	
Megjelenés	átlátszó folyadék
Csomagolás	1 l-es doboz/10 l-es tartály
Használati hőmérséklet	+5 °C-tól +35 °C-ig
Tárolás	$\approx$ a gyártástól számított 12 hónapig ép, eredeti csomagolásban
Figyelmeztetések	a fagy árt a terméknek, kerülje a közvetlen napfényt és a túlzott hőmérsékletet
Várakozási idő a következő művelet előtt	5 és 10 perc között
Anyagszükséglet	$\approx 30 \text{ ml/m}^2$

Adatfelvétel 23 °C hőmérsékleten, 50% relatív páratartalomnál és szellőzés nélkül. Az építési terület specifikus körülményeitől függően változhatnak: hőmérséklet, szellőzés, az aljzat nedvszívása.

Anyagszükséglet táblázat						
Egy 1000 ml-es csomag Keragrip Puleppel elkészíthető hézag folyóméterszáma						
Mélység	Szélesség	5 mm	7 mm	10 mm	16 mm	20 mm
5 mm		≈ 1250 m	≈ 1040 m	≈ 830 m	–	–
7 mm		–	≈ 890 m	≈ 730 m	≈ 540 m	–
10 mm		–	–	≈ 620 m	≈ 480 m	≈ 400 m
12 mm		–	–	–	≈ 440 m	≈ 390 m

Ahol nincs feltüntetve anyagszükséglet, ott a szélesség-mélység aránya nem teljesül, így az illesztés nem készíthető el

Figyelmeztetések

- Be kell tartani a helyi szabványokat és jogszabályokat

→ a száradás elősegítésére megfelelően szellőztessük ki a helyiségeket

→ szükség esetén kérjük el a biztonsági adatlapot
- a jelen leírásban nem szereplő kérdés esetén

vegyük fel a kapcsolatot a Kerakoll Worldwide

Global Service-szel a +39 0536.811.516 számon -

globalservice@kerakoll.com