

Fuga-Remove

Racletă pentru rosturi.

Ustensilă manuală pentru îndepărtare și pentru curățarea spațiilor dintre rosturile plăcilor.



1. Versatilă pentru rosturi de la 1 la 5 mm
2. Lame acoperite cu carbură de tungsten
3. Mâner ergonomic din plastic

Domenii de aplicare

→ Destinația utilizării

- îndepărtarea chiturilor vechi pentru rechitarea ulterioară cu Fugalite
- curățarea reziduurilor de adeziv prezente în rosturile plăcilor înainte de chituire

Indicații de utilizare

→ Aplicare

Folosiți 1, 2 sau 3 lame în funcție de lățimea rosturilor existente.

Treceți lama de Fuga-Remove de-a lungul rostului, în sens longitudinal, aplicând o presiune ușoară (pentru curățare) sau puternică (pentru îndepărtare).


O presiune mare sau o utilizare neadecvată a produsului Fuga-Remove poate deteriora acoperirea.

Înainte de rechitarea, rosturile trebuie curățate de praf prin aspirare atentă cu un aspirator electric.

Avertismente

- Respectați eventualele norme și reglementări naționale
- produsul este un articol conform definițiilor din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, așadar nu necesită Fișa cu Date de Securitate

- pentru tipuri de lemn instabile, straturi suport deosebite și pentru tot ce nu este prevăzut, consultați Kerakoll Worldwide Global Service +39 0536.811.516 - globalservice@kerakoll.com



Aceste informații sunt actualizate în iunie 2026; precizăm că acestea pot face obiectul unor completări și/sau modificări în decursul timpului din partea KERAKOLL SpA; pentru astfel de eventuale actualizări, puteți consulta site-ul www.kerakoll.com. KERAKOLL SpA răspunde cu privire la valabilitatea, actualitatea și actualizarea informațiilor sale numai dacă acestea sunt extrapolate direct din pagina sa de internet. Fișa tehnică este redactată în baza cunoștințelor noastre tehnice și aplicative cele mai bune. Totuși, pentru că nu putem să intervenim direct asupra condițiilor din șantier și asupra executării lucrărilor, acestea reprezintă indicații cu caracter general care nu obligă în nici un fel Compania noastră. Se recomandă de aceea să efectuați o probă prealabilă, în scopul verificării conformității produsului cu utilizarea prevăzută.