

Active Care

Professzionális tisztítószer fugákhoz.



1. Aktív fertőtlenítő hatás
2. Felhasználásra kész termék
3. Nem agresszív hatás
4. Nem változtatja meg a fugák színét

kerakoll

Felhasználási területek

- Fugák és felületek fertőtlenítő takarítása
- Átadás előtti mosás
- Cement- vagy mészlerakódások, sós vagy meszes kiválások eltávolítása
- Aljzatok:
 - kerámia burkolólapok, greslapok
 - terrakotta és üvegmozaik
 - beton és cementalapú vakolatok
 - agyagtégla
 - műgyanta-cement és cementalapú fugázás

Kül- és beltéri padlókhöz és falakhoz.

Ne használjuk savérzékeny felületekre, így márványra, természetes kőre, műkőre, cementlapokra és fára; nem saválló kerámia felületekre, festékre, fém- vagy krómozott felületekre.

Használati útmutató

- A hordozórétegek előkészítése
A hordozórétegeket meg kell tisztítani a portól, ne legyenek omladozó, nem megfelelő erősségű részek. A beton, vakolat és színezett cement alapú fugázók legyenek teljesen kikeményedve. Nagyon nedvszívó aljzatok (terrakotta, tégl, cement, stb.) esetén vagy meleg időben javasolt a kezelés előtt a felületet egészen addig locsolni vízzel, amíg nem telítődik.
- Előkészítés
Az Active Care átlátszó, használatra kész folyadék, amely vízzel – a tisztítandó felületek savállóságától és az eltávolítandó szennyeződés típusától függően - bármilyen arányban hígítható. Felnyitás előtt a tartályt jól rázzuk fel, hogy a folyadék újra homogénné válhasson.

- Felhordás
Az Active Care-t egyenletesen osszuk el a tisztítandó felületen és addig hagyjuk hatni, amíg le nem válik az eltávolítandó szennyeződés; ehhez általában 3 perc szükséges. A minél gondosabb alkalmazás érdekében javasolt egyszerre kisebb, pár négyzetméteres területen használni.
A takarítás befejeztével bő vízzel öblítsük le, és alaposan töröljük szárazra, nehogy a tisztítószer maradványai továbbra is kifejtsek hatásukat. Makacs szennyeződés esetén dörzskefével átdörzsölhetjük mechanikusan a felületet. A műveletet többször megismételhetjük.
Amennyiben egy kíméletesebb mosás is elegendő, a terméket 1:1 arányban hígíthatjuk vízzel.
- Tisztítás
A szerszámok Active Care maradékoktól való tisztítása pusztán bő vízzel való öblítéssel történik.

Egyéb útmutatások

- Az Active Care folyékony tisztítószer nem károsítja az alumínium- és az acélprofilokat és elemeket, ennek ellenére használat előtt érdemes légmentesen védeni az ajtókat, nyílászárókat, gumitömítéseket, bútorokat és minden olyan felületet, amelyet a szerrel való közvetlen érintkezés vagy a gőzei károsíthatnak.
- Alkalmazása közben viseljünk gumikesztyűt, a légutakat védő maszkot és munkavédelmi szemüveget.
- A Fugabella Color takarítása előtt várjunk legalább 3 napot, normál kötésiidejű cementalapú fugázóknál 7 napot és gyors kötésiidejű fugázók esetében 3 napot.

Összegzés

Cement- vagy mészlerakódások, sós vagy meszes kiválások, ragasztó- és cementalapú fugázók maradványainak kerámia burkolólap, gres porcelán, terrakotta, üvegmozaik, téglá és beton felületekről való eltávolításához használható, Kerakoll Spa által gyártott, besorolású Active Care ipari fertőtlenítő tisztítószer. Egyenletesen vigyük fel a kezelendő felületre, mechanikai úton távolítsuk el a szennyeződést és bőségesen öblítsük le, átlagos kiadóssága: $\approx$ ____ 0,2 – 0,4 kg/m².

A Kerakoll Minőségi Szabványa szerinti műszaki adatok

Megjelenés	átlátszó folyadék
Fajsúly	$\approx$ 1,03 kg/dm ³
Tárolás	$\approx$ a gyártástól számított 24 hónapig ép, eredeti csomagolásban
Figyelmeztetések	a fagy árt a terméknek, kerülje a közvetlen napfényt és a túlzott hőmérsékletet
Csomagolás	5 kg-os műanyag kanna
Vízzel való keverési arány	bármilyen arányban
pH	$\approx$ 1,5 – 2
Alkalmazási hőmérséklet	+5 °C-tól +35 °C-ig
Forráspont	+100 °C
Reakció	azonnal
Várakozási idő a vízzel való tisztítás előtt	$\approx$ 3 perc
Anyagszükséglet	$\approx$ 0,2 – 0,4 kg/m ² a fogadófelület nedvességfelvételének függvényében

Adatfelvétel 23 °C hőmérsékleten, 50% relatív páratartalomnál és szellőzés nélkül. Az adatok az építési terület specifikus körülményeitől, hőmérséklettől, szellőzéstől, az aljzat és a burkoló anyag nedvzsvásától függően változhatnak.

Figyelmeztetések

- be kell tartani a helyi szabványokat és jogszabályokat

→ +5 °C-nál magasabb hőmérsékleten tároljuk és használjuk. Védje a fagytól

→ a kezelt felületeken bő vízzel öblítsük le

→ egyes festékek és csempék nem savállóak, végezzünk előzetes próbát

→ használat közben és után mindig szellőztessen ki
- ne használjuk márványra, mészkőre és olyan más anyagokra, amelyek savállóságában nem vagyunk biztosak

→ a csomagolást használat közben se hagyjuk nyitva

→ szükség esetén kérjük el a biztonsági adatlapot

→ a jelen leírásban nem szereplő kérdés esetén vegyük fel a kapcsolatot a Kerakoll Worldwide Global Service-szel a +39 0536.811.516 számon - globalservice@kerakoll.com



A jelen információk 2023 október lettek frissítve; megjegyzés: a KERAKOLL Spa a jövőben kiegészítheti és/vagy módosíthatja azokat; az esetleges frissítéseket a www.kerakoll.com honlapon lehet megtekinteni. A KERAKOLL Spa ezért csak a közvetlenül a saját honlapján megjelenő információk valóságáért, aktualitásáért és frissítéséért felel. A műszaki adatlap a legjobb műszaki és alkalmazási ismereteink alapján készült. Mivel nincs közvetlen befolyásunk az építési terület körülményeire és a munkák kivitelezésére, ezek csak általános iránymutatásokat képviselnek, és semmilyen kötelezettséget nem jelentenek Társaságunk számára. Ezért előzetes próba végzést javasolunk annak ellenőrzésére, hogy a termék megfelel-e a tervezett alkalmazáshoz.